# 准备

在墙壁和家具之间的电线要 避免挤压。

购买经过合格测试实验室认 可的电器和电子产品。

购买抗篡改(儿童防护)插座 盖。

请遵循制造商对所有电器的 储存和清洁的建议。

放置在电线顶部的重物可能 会磨损电线并引发火灾。

按照为电器设计的方式使 用。

# 避免电 气过载

请勿连接电线或电涌保护 器。不要用菊式链接。

延长线仅供暂时的使用。请 合格的电工确定是否需要额 外的电路或墙壁插座。

如果使用室外延长线,请确 保已列出所使用的正确瓦数, 并额定适合室外使用。

大多数电气火灾是由过载的 设备或插座所引起的。



#### **OREGON STATE FIRE MARSHAL**

503-934-8228 oregon.gov/osfm osfmce@osfm.oregon.gov













### 预防

考虑用合格的电工安装电弧 故障断路器 (AFCIs) 通过切 断电源来预防电气火灾和故 障。

将窗帘、衣服和纸张等易燃物品远离灯和灯泡。

每次仅将一台电器插入墙壁插座。

要拔掉所有不在使用的电器的插头。



## 行动

为以下的情况咨询合格的电 工:

- · 保险丝烧断或断路器跳闸
- · 触摸电器时有刺痛感
- · 墙壁插座或开关变色或发 热
- · 电器发出烧焦味或橡胶味
- · 闪烁的灯光
- · 墙壁插座出现火花
- · 墙壁插座破裂或破损

更换有电线损坏、插头损坏或连接松动的电器。











