



## Lò Nướng Ga

### Trước Khi Sử Dụng:

1. Mở nắp trước khi bật lò nướng
2. Bật bình ga
3. Bật các núm của lò nướng
4. Nhấn nút đánh lửa (nếu lò của bạn có)

Nếu lò nướng không bắt lửa, hãy để khí thoát ra ít nhất 5 phút trước khi thử đốt lại lò nướng.

### Sau Khi Sử Dụng:

1. Tắt bình chứa khí ga trước, sau đó tắt lò nướng.
2. Đảm bảo lò nướng đã nguội hoàn toàn trước khi đậy nắp.

**Nếu bạn nghĩ thấy mùi ga khi đang nấu ăn, hãy rời khỏi lò nướng ngay lập tức và gọi cho sở cứu hỏa.**

### Kiểm Tra Bong Bóng

Kiểm tra ống bình chứa ga xem có bị rò rỉ hay không trước khi sử dụng lần đầu tiên mỗi năm. Thoa dung dịch nước và xà phòng loãng vào vòi. Rò rỉ ga propan sẽ tạo bong bóng. Nếu lò nướng của bạn bị rò rỉ ga, hãy kiểm tra bằng mùi hoặc bọt xà phòng, và không có ngọn lửa, hãy tắt cả bình ga và lò nướng. Nếu rò rỉ không dừng lại, hãy gọi cho sở cứu hỏa.

OSFM

503-934-8228 | [osfmce@osfm.oregon.gov](mailto:osfmce@osfm.oregon.gov)  
[facebook](https://www.facebook.com/osfm)/[twitter](https://www.twitter.com/osfm)/[Instagram](https://www.instagram.com/osfm)

04/2024



# AN TOÀN CHÁY CHO LÒ NƯỚNG



## NGĂN NGỪA CHUẨN BỊ / HÀNH ĐỘNG

## NGĂN NGỪA

Việc nướng chỉ được sử dụng NGOÀI TRỜI.

Đặt vỉ nướng cách vách ngăn, lan can sàn sân, cành cây nhô ra hoặc mái hiên ít nhất 3 feet.

Giữ các trẻ em và các vật nuôi cách xa lò nướng hoặc lửa trại ít nhất 3 feet.

Giữ vỉ nướng trên một bề mặt ổn định, nơi mà nó không thể bị lật.

## CHUẨN BỊ

Nướng lửa nhỏ với nắp mở.

Tham khảo ý kiến của cơ quan cứu hỏa địa phương về các lệnh cấm đốt lửa ngoài trời hoặc đốt lửa giải trí.

Sử dụng và bảo quản lò nướng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Có bình cứu hỏa 4-A bên cạnh.

## HÀNH ĐỘNG

Hãy tỉnh táo. Canh những gì bạn đang nướng.

Làm sạch lò nướng của bạn sau mỗi lần sử dụng.

Chỉ vứt than vào thùng kim loại sau khi chúng đã nguội.

